


## Anleitung | User Guide



**Germany:** Automatische Abisolierzange für AS-Interface-Kabel mit PUR- oder TPE-Außenisolierung. Keine Beschädigung der inneren Leiter möglich.

**UK:** Automatic Wire Stripping Pliers for AS-Interface cables with PUR- or TPE-insulation. Full protection for the internal conductors.


## Automatische Abisolierzange Automatic Wire Stripping Pliers AS-Interface Special No. 20070



### A

**Germany:** Vollautomatische Einstellung: Kabel gemäß Aufdruck am Zangenkopf einlegen, Zange zudrücken, öffnen, fertig.

**UK:** Automatic adjustment: insert cable as shown on pliers head, close handles, open again, finished.



### B

**Germany:** Für längere Abisolierstrecken Kabel zwischen den Griffen durchführen.

**UK:** To strip longer sections, push cable through opening between handles.



## Klingenaustausch | Exchange of blades

### Paar Ersatzklinge | Pair of blades No. 29070

**Germany:** Klingen immer paarweise tauschen.

**UK:** Exchange blades in pairs only.

**Germany:** Sicherungsklammern **1** mit kleinem Schraubendreher entfernen.

**UK:** Use small screwdriver to remove spring clips **1**.

**Germany:** Messerblöcke **2** seitlich heraus drücken.

**UK:** Press knife units **2** sideways out of jaw.

**Germany:** Messerführungen **3** mit 2-Komponentenklebstoff versehen, neue Messerblöcke **2** seitlich eindrücken und mit Klammern **1** sichern.

**UK:** Add a dual-compound glue to knife guard **3**, press new knife unit **2** into jaw and fix it with clip **1**.

**Germany:** **Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!**

**UK:** **Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!**

